

Ersatzteilliste für *GreenLine-EZ* Stiftnagler Mod. Super 635

Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung
1	SU3501	Gehäusedeckel
2	SU3502	O-Ring (Deckel)
3	SU3504	O-Ring (Kolben)
4	SU3504	Kolbentreibereinheit
5	SU3505	O-Ring
6	SU3506	Zylinder
7	SU3507	Prellring
8	SU3508R	O-Ring
9	SU3509	Hülse
10	SU3510	O-Ring
11	SU3511	O-Ring
12	SU3512	O-Ring
13	SU3513	O-Ring
14	SU3514	Ventil
15	SU3515	Ventilfeder
16	SU3516	O-Ring
18	SU3518	Ventilsitz
19	SU3519	Zylinder
20	SU3520	O-Ring
21	SU3521	Auslöseventilstift
22	SU3508	O-Ring
23	SU3523	Auslöseventilabdeckung
24	SU3524	Schraube
25	SU3525	Schraube
26	SU3526	Schraube
27	SU3527	Frontplatte
28	SU3528	Rundkopfschraube
29	SU3529	Führungsplatte
30	SU3530	Abdeckung für Auslösesicherung
31	SU3531	Aufnahme (Auslösesicherung A)
33	SU3533	Feder (Auslösesicherung)
34	SU3534	Auslösesicherung A
35	SU3535	Einstellknopf
36	SU3536	E-Ring
37	SU3537	O-Ring
38	SU3538	Auslösesicherung

Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung
39	SU3539	Schutzkappe (No Mar)
40	SU3540	Magazin
41	SU3541	Platte
42	SU3542	Senkkopfschraube
43	SU3543	Schraube
44	SU3544	Federring
45	SU3545	Riegel
46	SU3546	Knopf
47	SU3547	Feder (Knopf)
48	SU3548	Magazinabdeckung
49	SU3549	Stift
50	SU3550	Senkkopfschraube
51	SU3551	Aufnahme A (Federführung)
52	SU3552	Federführung
53	SU3553	Drücker A
54	SU3554	Arretierfeder
55	SU3555	Arretierstift
56	SU3556	Aufnahme B (Federführung)
57	SU3557	Feder
58	SU3558	Vorschubfeder
59	SU3559	Drücker L
60	SU3560	Drücker C
61	SU3561	Stift
62	SU3562	Stift
63	SU3563	Auslösehebel
64	SU3564	Auslösezunge
65	SU3565	O-Ring
66	SU3566	Gehäuse
67	SU3567	D-Ring
68	SU3568	Endkappe
69	SU3569	Anschlussnippel
70	SU3570	Treiberführung
71	SU3571	Stift A
72	SU3572	Stift B
73	SU3573	Mutter
74	SU3574	Haken
75	SU3575	Schraube
76	SU3576	Feder (Ventilsitz)

